


Instrukcja instalacji służby materiałowej CAPT500





Zdjęcie pokazuje służę w postaci jak jest dostarczona – wyjęta z opakowania. Żeby ją zainstalować należy umieścić służę w przygotowanym otworze w ścianie pomiędzy strefą brudną a czystą (wymiary otworu to 670 mm szer. x 820 mm wys.).

Upewniając się, że gniazdo zasilające służę jak i wlot kratki wentylacyjnej (biały filtr włókninowy) znajdują się po stronie „brudnej” (magazyn, służa), umieścić służę w przygotowanym otworze symetrycznie.

Śłużę można zamontować nie symetrycznie (z jednej strony wystaje bardziej niż z drugiej) - wymaga to zamontowania dodatkowego wspornika podtrzymującego konstrukcję służę (do wykonania przez użytkownika).

Przestrzeń pomiędzy otworem montażowym a służą wypełnić pianką montażową a następnie uszczelnić masą silikonową; po wyschnięciu zamontować maskownice (4 profile u- kształtne dołączone do służę – po dwa z każdej strony), wykorzystując śruby na kołki rozporowe.



Po dokładnym posprzątaniu pomieszczeń (**umyć podłogi i ściany**) podłączyć służę poprzez dołączony przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Włączyć przełącznik w pozycję 1. Wentylator uruchomi się samoczynnie i załączy się blokady elektromagnetyczne drzwiczek.